

△ 使用上の注意

- 本来の目的以外には使用はしないでください。
- 耐熱温度を超える飲み物はいれしないでください。
- 熱い物は飲める温度に下がってからフタをしてください。
- 火のそばに置いたり、直接加熱はしないでください。
変形・破損の恐れがあります。
- 電子レンジや食器洗い乾燥機では使用しないでください。
- 冷凍室には入れしないでください。変形・破損の恐れがあります。
- 高い所から落としたり、無理な力や衝撃を加えないでください。
変形・破損の恐れがあります。
- フタは完全密封でないため、飲み物が入っている状態でカバンに入れたり、横置きや逆さにしないでください。

◀ 使用方法 ▶

- ・使用前には必ず本体とフタを洗ってから使用してください。
- ・内コップと外コップは分解可能なネジ式です。ネジ部分をきつく締めてから使用してください。
- ・分解しないままつけ置き洗いはしないでください。水圧により内部に水が染みこむことがあります。
- ・フタは本体にしっかりとめ込んで使用してください。

◀ お手入れの仕方 ▶

- ・洗う時は傷がつかないように、柔らかいスポンジなどを使用してください。
- ・内コップと外コップの間に汚れや水がついた場合は、分解して差し紙を抜いてよく洗い、乾燥してから組み立ててください。
- ・内コップについているパッキンを取り外した場合は、再度装着してから使用してください。
- ・フタが汚れた場合は、2つのパーツを分解して洗い、よく乾燥させてから組み立ててください。

本体

外コップを握りながら内コップを左回転させると、内コップを外せます。




フタ

本体からフタを外し、フタの裏面の中央にあるツメをつまんで押すと、2つのパーツに分解できます。


◀フタ裏面▶

◀フタ表面▶



ご使用の手順

- 1 飲み物を入れる際は、フタを矢印の方向に取り外してください。
- 2 お飲みになる際は、フタの上部にある突起を持ち矢印の方向に止まるまで回してください。
飲み終わりましたら、カチッとなる位置まで確実に回してください。



万一、製品に不具合がありました場合は
お手数ですが弊社までご連絡下さい。